

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO


# LAVOR

ATENÇÃO: Ler atentamente as instruções antes da utilização.  
Imagens meramente ilustrativa.




# VAC 14

# VAC 22




Código: B7.3000419


## 1: Montagem do aspirador.




## 2: Função aspiração pó.




## 3: Função aspiração líquidos.



#### 4: Função soprador.




#### 5: Função batedor de filtro.



#### 6: Acessórios opcionais.



#### 7: Filtro cartucho opcional.



#### DESCRIÇÃO E MONTAGEM

- A** Bloco do motor
- B** Alça para transporte
- C** Botão do batedor de filtro
- D** Interruptor geral ON/OFF
- E** Mangueira flexível
- F** Bocal fresta
- F1** Bocal pequeno (opcional)
- F2** Bocal escova redonda (opcional)
- G** Tubo de extensão

- H** Bocal Escova

- H1** Bocal Escova combinada (opcional)
- I** Filtro cartucho (aspiração de poeiras) (opcional)
- J** Filtro de pano (aspiração de poeiras)
- K** Trava do tanque
- L** Filtro de água (aspiração de líquidos)
- L1** Disco de sustentação do filtro
- M** Cabo elétrico com plug
- N** Tanque
- O** Entrada de aspiração no tanque

#### INDICAÇÕES GERAIS

Este equipamento foi desenvolvido para aspiração de sujidades secas e líquidas. Somente deverá ser utilizado para uso doméstico. Não é recomendado o uso para aplicações profissionais.

O aparelho foi desenhado para sua aplicação como aspirador de pó e de líquido. A inobservância às condições anteriormente mencionadas acarreta o decaimento da garantia.

#### SÍMBOLOS

- ATENÇÃO!** Informação importante a ser tida em consideração por motivos de segurança.
- IMPORTANTE**
- OPCIONAL:** Se presente
- DUPLO ISOLAMENTO:** (Se presente) - é uma proteção suplementar de isolamento elétrico.

## DICAS DE SEGURANÇA

⚠ Os componentes da embalagem (como os sacos plásticos) são potencialmente perigosos. Não devem estar ao alcance de crianças ou outras pessoas e animais que não tenham consciência dos seus atos.

⚠ O equipamento deve ser usado somente para finalidade que especificamente foi projetado, outra utilização será considerada imprópria e, conseqüentemente, perigosa. O fabricante não se responsabiliza por nenhum dano causado pelo uso impróprio e irracional.

⚠ O produto não deve ser usado por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de adequada experiência e conhecimento, ou enquanto não tiverem sido adequadamente treinadas ou instruídas.

⚠ Antes de sua utilização, o aparelho deverá ser montado corretamente.

⚠ Quando o aparelho estiver em funcionamento, o acessório de aspiração deverá estar afastado de partes delicadas do corpo, tais como: olhos, boca, ouvido, etc.

⚠ Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.

⚠ Desligue o aspirador da tomada antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.

⚠ Não mergulhe o equipamento em água para limpeza.

⚠ No caso de tombar, é recomendável levantar o equipamento antes de desligar.

⚠ Não utilizar solventes ou detergentes agressivos.

⚠ Não utilizar o aparelho para aspirar água de recipientes tais como: pias, lavatórios, banheiras, etc.

⚠ Desligar imediatamente o aparelho em caso de vazamento de líquido ou espuma.

⚠ Nunca puxe, arraste ou levante o aparelho pelo cabo elétrico.

⚠ Nunca desligue o produto da tomada puxando o cabo elétrico. Use o plugue.

⚠ Nunca pegar o plugue da tomada com as mãos molhadas e os pés descalços.

⚠ Verificar regularmente o estado de conservação do cabo elétrico, plugue e outras partes do aparelho. Existindo componentes danificados, não utilizar o

aparelho, não tente consertá-lo, dirija-se ao serviço autorizado do fabricante para efetuar a manutenção do mesmo, evitando assim risco de choque elétrico.

⚠ Se o cabo elétrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, ou electricista autorizado a fim de evitar risco.

⚠ Nunca deixar o aparelho em funcionamento sem vigilância de uma pessoa responsável, principalmente caso tenha crianças ao lado.

⚠ Nunca aspirar ou utilizar o equipamento próximo de substâncias inflamáveis, explosivas ou tóxicas (gasolina, álcool, querosene, diluentes, acetona, cinzas, material em chamas ou em brasas).

⚠ Antes de esvaziar o tanque, desligar o aparelho e tirar o plugue da tomada.

⚠ Antes de aspirar líquidos, verifique se a boia funciona perfeitamente.

⚠ Não aspirar poeiras finas, como toner, gesso e cimento, podem entupir os poros do filtro ou ir para o motor, causando danos.

⚠ Utilizando extensão elétrica, tomar as devidas precauções para que a mesma esteja sempre sobre superfície seca e que a tomada e o plugue sejam a prova d'água, evitando assim o risco de choque elétrico.

⚠ Toda manutenção ou conserto deverá ser feita através dos postos autorizados, tendo a certeza que o aparelho será reparado através de pessoal qualificado (consultar Rede Nacional de Serviço Autorizado). Caso haja necessidade de substituição de peças, utilizar somente peças originais, evitando danos ao produto e riscos a quem o manipula.

## USE (ver figura 1)

Certifique-se que o interruptor esteja na posição "O" (OFF) e conecte o equipamento a uma tomada adequada. O equipamento deve ser mantido numa base horizontal, segura e estável.

## PARA ASPIRAÇÃO DE PÓ (ver figura 2)

1. Coloque o disco de sustentação (L1) do filtro girando no sentido horário.

2. Insira o filtro de poeira (J).

 Encaixar o filtro próximo ao bloco do motor.

⚠ Jamais operar sem antes haver montado o filtro.

3. Encaixar o bloco do motor (A) ao tanque (N), pressionar para baixo até o acoplamento completo.

4. Conectar a mangueira flexível (E) no bocal de aspiração no tanque (O).

5. Encaixar o acessório adequado para a aspiração a ser realizada.

6. Ligue o equipamento pressionando o interruptor (D) para a posição "I" (ON).

### PARA ASPIRAR LÍQUIDO (ver figura 3)

1. Retirar o filtro de poeira (J);

2. Colocar o filtro de líquidos (L) no corpo da boia

3. Coloque o disco de sustentação do filtro (L1) girando no sentido horário.

4. Encaixar o bloco do motor (A) ao tanque (N), pressionando para baixo, até acoplamento completo.

5. Conectar a mangueira flexível (E) no bocal de aspiração no tanque (O).

🔧 Nunca puxe a mangueira para desconectar do bocal de encaixe.

6. Encaixe o acessório adequado para aspiração a ser realizada.

7. Ligue o equipamento pressionando o interruptor (D) para a posição "I" (ON).

🔧 Quando o tanque encher, a boia irá subir e o aparelho irá deixar de aspirar, mas continuará funcionando provocando o aumento da rotação da turbina do motor. Imediatamente desligue o aparelho e esvazie o tanque.

🔧 Após o uso na aspiração de líquidos retire o filtro para água, lave-o e deixar secar.

### UTILIZANDO A FUNÇÃO SOPRO (ver figura 4)

1. Conecte a mangueira (E) na abertura traseira do bloco do motor (A) e direcione a outra extremidade para o local onde deseja que ocorra o sopro. Note que o procedimento é semelhante a tarefa de aspirar, porém soprando.

🔧 Quando utilizar a função sopro, nunca direcione a mangueira para qualquer parte de seu corpo ou de outras pessoas.

🔧 Partículas no interior do tanque ou da mangueira podem ser arremessadas com muita velocidade causando acidentes.

### BATEDOR DO FILTRO (ver figura 5)

Em caso de perda de sucção, efetue a limpeza do filtro de poeira, com o batedor de filtro pneumático inversão de fluxo .

1. Ligue o aparelho, pressionando o interruptor (D) para posição "I" (ON).

2. Conecte a mangueira flexível (E) e tampe o bocal de sucção encostando ao tanque.

3. Aperte 3 (três) vezes consecutivas o botão batedor do filtro (C).

⚠ Repetir a operação quantas vezes forem necessárias.

4. Quando a função terminar, coloque o interruptor (D) em "O" (OFF) e desligue o aparelho. Sempre retirar o plugue da tomada de corrente.

### CUIDADO E MANUTENÇÃO

As tecnológicas construtivas foram estudadas para garantir altíssimos níveis de confiabilidade, segurança e durabilidade não requerendo manutenção.

⚠ Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de realizar qualquer intervenção de manutenção e limpeza.

- Limpe o exterior do aparelho com um pano seco.


- Mova o aparelho apenas segurando pela alça.

- Manter o aparelho e acessórios em um local seco e seguro, fora do alcance das crianças.

### Pressão sonora:

Vac 14	Vac 22
127V: 93dB(A)	127V: 93dB(A)
220V: 92dB(A)	220V: 94dB(A)

### Esquema elétrico:



## Condições de Garantia – Linha Doméstica

Leia atentamente o manual de instruções.

Mantenha sempre este certificado junto à nota fiscal de aquisição do produto. Não permita que pessoas não autorizadas efetuem reparos na máquina. Caso o produto apresente falhas, procure um Posto de Serviço Autorizado através do site oficial da Lavorwash: [www.lavorwash.com.br/postos\\_autorizados/](http://www.lavorwash.com.br/postos_autorizados/) ou ligue 0800-770-2715.

A garantia somente terá validade quando acompanhada da nota fiscal de aquisição do produto e número de série identificado no equipamento, pois é obrigatória a identificação do número de série do equipamento no ato da solicitação da garantia.

### Certificado de Garantia

A Lavorwash Brasil oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, fornecida pelo revendedor o prazo de 01 (um) ano, já incluído o prazo de garantia: legal de 3 (três) meses e contratual 9 (nove) meses.

**Garantia Legal:** A Lavorwash Brasil garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou de material que ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, mediante a lei nº 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, que será da data de entrega do aparelho constante da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

Garantia contratual será regida pelas seguintes condições:

01. Para fins desta garantia contratual o desgaste natural de: acessórios de série, anéis “oring”, gaxetas de água ou óleo, anéis de apoio e distanciadores, válvulas de pressão, sucção e de recirculação,, desvio de segurança (by-pass), vedações, bico de alta pressão, cabo elétrico e partes plásticas externas, não serão considerados defeitos de fabricação;

02. O consumidor final deve obedecer rigorosamente às instruções contidas no manual fornecido pela Lavorwash, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequadas, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;

03. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Lavorwash;

04. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além de mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e seque reinício de tempo em garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Lavorwash. Este serviço será executado dentro dos prazos acima, mediante apresentação da cópia da 1ª via da Nota Fiscal;

05. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

06. Será excluído da garantia, o aparelho que não ode possuir a etiqueta o número de série da máquina, ou este estiver adulterado;

07. Não será coberta pela garantia a utilização de insumos não adequados à especificação técnica ou capacidade, conforme definido no manual de instruções, como por exemplo: utilizar água não tratada (lavadoras); utilizar qualquer tipo de produto químico (lavadoras e aspirador), danos causados por transporte; uso inadequado ou para fins diferentes daqueles especificados no manual; instalação inadequada, errada ou imprópria, instalação contrária As advertências mencionadas no manual de instalação, ou em tensão elétrica diferente da especificada; manuseio ou qualquer alteração das características originais do produto realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Lavorwash; violação, adulteração ou dano dos lares existentes no aparelho; operações fora das especificações publicadas no manual de instruções; qualquer dano decorrentes de acidente ou agente da natureza (raio, incêndio, descarga elétrica, enchente, etc.); defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis com o produto; instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional inadequado, que ocasione sobreaquecimento, ou contato de equipamento com agentes químicos agressivos.

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instruções e não para atender propósitos específicos do consumidor.

As garantias acima específicas são emitidas as peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso indevido dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

Obs.: A Lavorwash Brasil reserva-se ao direito de alterar os produtos sem prévio aviso, devido as constantes inovações e desenvolvimento tecnológicos.

# LAVOR

Lavorwash Brasil Industrial e Com. Ltda.

Rodovia Eng. Ermênio de Oliveira Penteado (SP-075), 56, Km 56, Galpão 02, Helvetia.

Indaiatuba • SP • CEP: 13337-300

Tel: (19) 3115-0200 • SAL 0800 770 2715

[www.lavorwash.com.br](http://www.lavorwash.com.br) • [www.lavorshop.com.br](http://www.lavorshop.com.br)